

**Une cuisson plus simple, plus sûre**

Nos rails télescopiques rendent la préparation de vos délicieux repas encore plus simple. Désormais, vous pouvez facilement tirer les grilles hors du four et les bloquer en toute sécurité pour éviter que votre plat bascule ou glisse. De plus, elles s'installent facilement sur les rails existants. Ainsi, vous avez les mains
