



CRISP

Accessoires dédiés:



Plat Crisp



Poignée crisp (vendu séparément)

Cette fonction exclusive Whirlpool vous permet d'obtenir des plats dorés sur le dessus et le dessous des aliments. En utilisant les cuissons combinées de micro-ondes et grill, le plat Crisp permet d'atteindre rapidement la température voulue et permet de dorer et de rendre croustillant les aliments.

Les accessoires suivants sont conçus pour être utilisés avec la fonction Crisp:

- le plat Crisp
- La poignée Crisp (vendue séparément) pour manipuler le plat Crisp lorsqu'il est chaud.

Utilisez cette fonction pour réchauffer et cuire les pizzas et autres aliments similaires. C'est l'idéal également pour la cuisson d'œufs au bacon, de saucisses, de pommes de terre, de frites, de hamburgers, etc. sans devoir ajouter d'huile (ou en ajoutant une quantité infime d'huile).

- 1 Appuyez sur le bouton Crisp.
- 2 Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la durée de cuisson.
- 3 Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage rapide). La fonction démarre.

Avant d'enfourner un plat qui ne requière pas une longue durée de cuisson (pizza, gâteau, ...), nous vous recommandons de préchauffer le plat Crisp à vide pendant 2 à 3 minutes.



CLOCK (HORLOGE)

Pour régler l'horloge de votre four:

- 1 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Stop pendant 3 secondes.
- 2 Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler les heures.
- 3 Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage rapide). Les minutes clignoteront.
- 4 Appuyez sur le bouton Plus/Moins pour régler les minutes.
- 5 Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage rapide). L'horloge est réglée.

Remarque:

Lorsque le four est branché pour la première fois (ou après une coupure d'électricité), le four entre automatiquement en mode "réglage de l'horloge". Dans ce cas, veuillez suivre la méthode décrite ci-dessus, à partir de l'étape No.2.



JET START (DÉMARRAGE RAPIDE)

Pour lancer une fonction micro-ondes à puissance maximale (800 W) pendant 30 secondes, appuyez simplement sur le bouton Jet Start (Démarrage rapide).

À chaque pression, vous augmentez la durée de cuisson de 30 secondes.

Si vous avez déjà choisi une fonction de cuisson (par exemple: Gril), appuyez sur Jet Start (Démarrage rapide) pour lancer la fonction choisie.



CHEF MENU (MENU CHEF)

Une sélection de recettes automatiques avec des réglages de cuisson programmés pour des résultats optimaux.

- 1 Appuyez sur le bouton Chef Menu (Menu Chef).
- 2 Appuyez sur les boutons Plus/Moins et maintenez pour sélectionner la recette (voir le tableau ci-dessous) et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
- 3 Selon la recette choisie, l'affichage peut vous demander de régler le poids. Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler les valeurs demandées.
- 4 Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage rapide). La fonction démarre.

La durée de la fonction est calculée automatiquement en fonction de l'aliment sélectionné et du poids.

| RECETTE | ÉTAT INITIAL | VALEUR DE POIDS | DURÉE | PRÉPARATION |
|---|------------------------------|---|-----------|--|
|  Soupe | Température ambiante | 250-1000 g/250 g | 3-8 Min. | Couvrez le plat, en laissant une ventilation d'air. Remuez les aliments lorsque vous y êtes invité par le micro-ondes. Laissez reposer pendant 3 minutes avant de servir. |
|  Sauce | Température ambiante | 250-1000 g/250 g | 4-13 Min. | Couvrez le plat, en laissant une ventilation d'air. Remuez les aliments lorsque vous y êtes invité par le micro-ondes. Laissez reposer pendant 3 minutes avant de servir. |
|  Pizza fraîche | Température du réfrigérateur | 200-600 g/50 g | 3-5 Min. | Placez la pizza sur un plat compatible avec le four à micro-ondes. L'empilement de plusieurs pizzas n'est pas recommandé. |
|  Assiette de dîner | Température du réfrigérateur | 250-350 g/50 g | 7-10 Min. | Préparez le plat pour le dîner avec la viande, la purée de pomme de terre et les légumes. Couvrez le plat, en laissant une ventilation d'air. Laissez reposer pendant 3 minutes avant de servir. |
|  Boisson | Température ambiante | 150-600ml/150ml | 1-5 Min. | Placez une cuillère métallique dans la tasse pour éviter une cuisson excessive. |
|  Viande hachée | Congelé | 100-2000 g (100-499 g/50 g, 500-2000 g/100 g) | 1-29 Min. | Viande hachée, côtelettes, biftecks ou rôtis. Après la cuisson, laissez reposer les aliments pendant au moins 5 minutes pour de meilleurs résultats. Retournez les aliments lorsque le four vous y invite. |
|  Volaille | Congelé | 100-2500 g (100-499 g/50 g, 500-2000 g/100 g) | 1-41 Min. | Poulet entier, filets ou morceaux. Après la cuisson, laissez reposer les aliments pendant 5-10 minutes pour de meilleurs résultats. Retournez les aliments lorsque le four vous y invite. |
|  Poisson | Congelé | 100-1500 g (100-499 g/50 g, 500-1500 g/100 g) | 1-18 Min. | Poissons entiers, darnes ou filets. Après la cuisson, laissez reposer les aliments pendant 5 minutes pour de meilleurs résultats. Retournez les aliments lorsque le four vous y invite. |
|  Légumes | Congelé | 100-1500 g (100-499 g/50 g, 500-1500 g/100 g) | 1-18 Min. | Grands, moyens et légumes en julienne. Avant de servir, laissez reposer les légumes pendant 3-5 minutes pour de meilleurs résultats. Retournez les aliments lorsque le four vous y invite. |


| RECETTE | ÉTAT INITIAL | VALEUR DE POIDS | DURÉE | PRÉPARATION |
|---|----------------------|-----------------|------------|---|
|  Pain (standard)* | Congelé | 100-550 g/50 g | 1-4 Min. | Petits pains surgelés, baguettes et croissants. Laissez reposer les légumes pendant 5 minutes pour de meilleurs résultats. Retournez les aliments lorsque le four vous y invite. |
|  Pop-corn | Température ambiante | 100g | 3 Min. | Placez le sachet sur le plateau tournant. Placez un seul sachet à la fois dans le four à micro-ondes. |
|  Mélange de riz | Congelé | 300-650 g | 6-11 Min. | Retirez l'emballage des aliments. Mettez les aliments dans un plat compatible micro-ondes, remuez le riz lorsque le four vous y invite |
|  Mélange de pâtes | Congelé | 250-550 g | 5-10 Min. | Retirez l'emballage alimentaire, mettre les aliments dans un plat compatible avec la cuisson au four à micro-ondes, remuez les aliments lorsque le four vous y invite. |
|  Jardinière de légumes | Congelé | 150-600g | 4-12 Min. | Mettez les aliments dans un plat compatible micro-ondes, ajoutez 2 cuillères à soupe d'eau aux aliments. Remuez les aliments quand le four vous y invite. |
|  Lasagne surgelée | Congelé | 300-600 g | 14-18 Min. | Retirez tout papier aluminium, mettez les aliments sur un plat compatible micro-ondes et four, puis mettez dans le four. |
|  Ailes Buffalo / Nuggets de poulet | Congelé | 250-500 g | 9-15 Min. | Retirez l'emballage. Placez les aliments dans le plat Crisp. Retournez les aliments lorsque le four vous y invite. |
|  Frites | Congelé | 250-500 g | 10-22 Min. | Mettez les aliments dans le plat Crisp. Remuez les aliments lorsque le four vous y invite. |
|  Pizza surgelée | Congelé | 250-750 g | 7-13 Min. | Retirez l'emballage, mettez la nourriture dans le plat Crisp. |
|  Quiche | Température ambiante | 950 g | 23 Min. | Préparez 370 g de pâte toute prête et étalez la pâte sur le plat Crisp. Piquez la pâte avec une fourchette. Mettez-la dans le four et préchauffez le plat. Préparer la garniture: 4 œufs, 150 ml de crème fraîche, 100 g lardons, 130 g (3½ dl) de fromage râpé (gruyère ou similaire), poivre noir et muscade râpée pour assaisonner. Mélangez tous les ingrédients. Lorsque le four vous y invite, ajoutez la garniture. Remettez dans le four et continuez la cuisson. |
|  Poissons panés / Bâtonnets de poisson | Congelé | 250-500 g | 9-15 Min. | Graissez légèrement le plat Crisp. Placez les aliments sur le plat Crisp préchauffé. Retournez les aliments lorsque le four vous y invite. |
|  Cordon Bleu / Escalopes de poulet | Congelé | 100-400 g | 5-11 Min. | Graissez légèrement le plat Crisp. Placez les aliments sur le plat Crisp préchauffé. Retournez les aliments lorsque le four vous y invite. |



Découvrez nos accessoires ! Visitez notre site Internet www.whirlpool.fr.

MICROWAVE (MICRO-ONDES)

Accessoire suggéré:



Cloche micro-ondes (vendue séparément)

La fonction Microwave (Micro-ondes) vous permet de cuire ou de réchauffer rapidement les aliments et les boissons.

- Appuyez sur le bouton Microwave (Micro-ondes). La puissance maximale (800 W) sera affichée sur l'écran et les icônes de Watt clignoteront.
- Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la puissance.
- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
- Appuyez sur le bouton Plus/Moins pour régler la durée de cuisson.
- Appuyez sur le bouton OK/ Jet Start (Démarrage rapide). La fonction démarre.

| PUIS-SANCE | UTILISATION CONSEILLÉE: |
|------------|--|
| 800 W | Réchauffage de boissons, eau, potages, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau. Pour les plats préparés avec des œufs ou de la crème, choisir une puissance inférieure. |
| 650 W | Cuisson de poisson, légumes, viandes, etc. |
| 500 W | Cuisson attentive, par ex. des plats préparés avec de la sauce, du fromage et des œufs et fin de cuisson des ragoûts. |
| 350 W | Cuisson lente de ragoûts, ramollissement de beurre. |
| 160 W | Décongélation. |
| 90 W | Ramollissement de beurre, de fromages et de crème glacée. Continuer à réchauffer. |

GRILL (GRIL)

Accessoires dédiés:



Grille haute

Cette fonction utilise un gril puissant pour faire brunir les aliments et obtenir un effet gril ou gratiné.

La fonction Grill (Gril) permet de faire brunir les aliments comme les tartines de fromage, les sandwichs chauds, les pommes de terre, les saucisses, les légumes.

- Appuyez sur le bouton Grill (Gril).
- Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la durée de cuisson.
- Appuyez sur le bouton OK/ Jet Start (Démarrage rapide) pour lancer la cuisson.

COMBI GRILL (COMBI GRIL)

Accessoires dédiés:



Grille haute

Cette fonction combine la chaleur des Micro-ondes et du Gril, ce qui vous permet de réaliser un gratin en un tour de main.

- Appuyez sur le bouton Grill (Gril).
- Appuyez sur le bouton Microwave (Micro-ondes).
- Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la puissance du micro-ondes (voir le tableau ci-dessous).
- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
- Appuyez sur le bouton Plus/Moins pour régler la durée de cuisson.
- Appuyez sur le bouton OK/ Jet Start (Démarrage rapide). La fonction démarre.

| NIVEAU DE PUIS-SANCE | UTILISATION CONSEILLÉE: |
|----------------------|-------------------------|
| 650 W | Légumes |
| 500 W | Volaille |
| 350 W | Poisson |
| 160 W | Viande |
| 90 W | Fruits gratinés |

BREAD DEFROST (DÉCONGÉLATION DU PAIN)

Accessoires dédiés :



Plat Crisp



Poignée crisp (vendu séparément)

Fonction exclusive Whirlpool pour décongeler du pain congelé.

En combinant les technologies des fonctions Décongélation et Crisp, votre pain aura le goût et la texture du pain frais. Utilisez cette fonction pour décongeler et chauffer rapidement les petits pains, baguettes et croissants congelés.

La fonction Décongélation du pain peut s'utiliser si le poids net est compris entre 50g et 500g.

Les accessoires suivants sont conçus pour être utilisés avec cette fonction :

- Le plat Crisp
- La poignée Crisp (vendue séparément) pour manipuler le plat Crisp lorsqu'il est chaud.

- Appuyez sur le bouton Bread Defrost (Décongélation du pain).
- Appuyez sur le bouton Plus/Moins pour régler le poids.
- Placez le plat Crisp vide sur la vitre du plateau tournant, fermez la porte et appuyez sur le bouton OK/ Jet Start (Démarrage rapide). L'écran indique "PRE HEAT" (Préchauffage) et le four utilise les micro-ondes et le gril pour préchauffer le plat Crisp. Lorsque la température est atteinte, un message ("ADD") (AJOUTER) vous informe que vous pouvez ajouter votre pain.
- Placez votre pain sur le plat Crisp, fermez la porte et appuyez sur le bouton OK/ Jet Start (Démarrage rapide). La fonction démarre.

AUTO CLEAN (NETTOYAGE AUTOMATIQUE)

Le cycle de nettoyage automatique vous aidera à nettoyer l'intérieur du four pour éliminer les mauvaises odeurs.


Mettez 235 ml d'eau dans un récipient en plastique, placez-le sur le plateau tournant.

Appuyez sur le bouton Auto Clean (Nettoyage automatique), puis appuyez sur le bouton Jet Start (Démarrage rapide) pour démarrer le cycle de nettoyage.

A la fin un signal sonore retient toutes les 10 secondes pendant 10 minutes lorsque le cycle de nettoyage est terminé, puis appuyez sur le bouton Stop ou ouvrez la porte pour annuler le signal. Enfin retirez le récipient et essuyez les surfaces intérieures avec un chiffon doux ou une serviette en papier.

FR GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

MCP 345



- Écran
- Bouton Chef Menu (Menu Chef)
- Bouton Microwave (Micro-ondes)
- Bouton Grill (Gril)
- Bouton OK
- Bouton Stop/Clock (Horloge)
- Bouton Auto Clean (Nettoyage automatique)
- Bouton Dual Crisp
- Bouton Plus
- Bouton Moins
- Bouton Bread Defrost (Décongélation du pain)
- Touche Jet Start (Démarrage rapide)
- Icône crisp
- Icône du menu Jet Defrost (Décongélation rapide)
- Icône du menu Jet Reheat (Réchauffage rapide)
- Icône Chef Menu (Menu Chef)
- Puissance du four Micro-ondes (watt)
- Icône des micro-ondes
- Icône Grill (Gril)
- Réglage de l'horloge / Sélection de la durée
- Sélection du type d'aliment
- Poids (grammes)

