




Electrolux



FR Mode d'emploi | **Machine à café**

KBC85X

EBC85X

KBC85Z

KBC85T

Bienvenue chez Electrolux ! Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos appareils.



Pour des conseils d'utilisation ou des informations sur la résolution des problèmes, l'entretien et les réparations, veuillez visiter notre site : electrolux.com/support

Sujet à des modifications sans préavis.

TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ.....	2
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ	4
3. DESCRIPTION DU PRODUIT	6
4. PANNEAU DE COMMANDE	7
5. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.....	7
6. UTILISATION QUOTIDIENNE	8
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE	11
8. DÉTARTRAGE.....	12
9. CONFIGURATION DE LA DURETÉ DE L'EAU	12
10. FILTRE ADOUCISSEUR D'EAU	12
11. DONNÉES TECHNIQUES.....	13
12. MESSAGES AFFICHÉS À L'ÉCRAN.....	13
13. GUIDE DE DÉPANNAGE	14

1. INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les instructions fournies. Le fabricant n'est pas responsable si une installation ou une utilisation incorrecte provoque des blessures et des dommages. Conservez toujours les instructions avec l'appareil pour référence ultérieure.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les aptitudes physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou souffrant d'un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils ne soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent toujours être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Pour les marchés européens uniquement :
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans à condition qu'ils soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu

2 FRANÇAIS

les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils aient compris les risques impliqués. Les opérations de nettoyage et de maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être réalisées par des enfants à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils agissent sous surveillance. Tenir l'appareil et son câble hors de la portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

1.2 Sécurité générale

- Utilisation prévue : cet appareil est conçu et fabriqué pour préparer du café, des boissons lactées et de l'eau chaude. Tout autre usage est considéré comme inapproprié et par conséquent dangereux. Le fabricant ne répond pas de dommages découlant d'un usage impropre de l'appareil.
- La surface des éléments chauffants reste chaude après utilisation et l'extérieur de l'appareil peut garder la chaleur pendant quelques minutes en fonction de l'utilisation.
- Nettoyez tous les composants à fond, en prenant particulièrement soin des pièces en contact avec le café et le lait.
- Le nettoyage et la maintenance, destinés à être effectués par l'utilisateur, ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
- ATTENTION : Afin de ne pas endommager l'appareil, n'utilisez pas d'agents alcalins de nettoyage lorsque vous nettoyez, utilisez un chiffon doux et un détergent léger.
- Cet appareil est destiné à un usage exclusivement domestique. Il n'est pas conçu pour travailler dans des pièces servant de cuisine au personnel de magasins, bureaux et autres zones de travail, fermes auberges, hôtels, motels et autres structures d'accueil, chambres à louer.
- Si la fiche ou le cordon d'alimentation sont abîmés, faites-les changer par le SAV pour éviter tout risque.
- Appareils avec cordon amovible : évitez les éclaboussures d'eau sur le connecteur du cordon d'alimentation ou la prise à l'arrière de l'appareil.

- **AVERTISSEMENT** : Modèles avec des surfaces en verre : n'utilisez pas l'appareil si la surface est fêlée.
- Pour les marchés européens uniquement :
- L'appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience ni connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles aient compris les risques impliqués.
- Débranchez toujours l'appareil du secteur s'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.



Les surfaces indiquant ce symbole deviennent chaudes durant l'utilisation (le symbole est présent uniquement sur certains modèles).

2. INSTRUCTIONS POUR LA SÉCURITÉ

2.1 Installation



AVERTISSEMENT !

Cet appareil ne peut être installé que par une personne qualifiée.

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.

- Conservez-le soigneusement
- L'inobservation de ce mode d'emploi peut causer des lésions ou endommager l'appareil.
- Ne touchez pas l'appareil les mains mouillées.
- Ne touchez pas la fiche les mains mouillées.
- Assurez-vous que la prise de courant utilisée est toujours accessible, pour que vous puissiez débrancher l'appareil en cas de besoin.
- Pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche et la retirez de la prise.
- Ne pas tirer sur le fil, cela pourrait l'endommager.
- Pour éteindre complètement l'appareil, mettez l'interrupteur général (A10), qui se trouve sur le côté de l'appareil, sur 0.
- Si l'appareil est en panne, n'essayez pas de le réparer vous-même.
- Arrêtez-le à l'interrupteur général (A10) débranchez-le et adressez-vous au SAV.
- Ne laissez pas les emballages (sacs en plastique, polystyrène expansé) à la portée des enfants.
- Installez l'appareil conformément aux instructions du mode d'emploi pour éviter les fuites lorsqu'on le sort du meuble.

- L'appareil est équipé d'un ventilateur de refroidissement.
Il se met en marche à chaque sortie de café, vapeur ou eau chaude.
Après quelques minutes, le ventilateur s'arrête automatiquement.

Types de câbles applicables pour l'installation ou le remplacement :

H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90)

Pour la section du câble, référez-vous à la puissance totale indiquée sur la plaque signalétique. Vous pouvez également consulter le tableau ci-dessous :

Puissance totale (W)	Section du câble (mm²)
-----------------------------	--

Maximum 2300	3 x 1
--------------	-------

Le cordon de mise à la terre (câble vert/jaune) doit être plus long de 2 cm par rapport aux câbles de phase et neutre (câbles bleu et marron).

2.2 Connexion électrique



AVERTISSEMENT !

Risque d'incendie et d'électrocution.

- Vérifiez si la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique apposée sur le côté de l'appareil.
Branchez l'appareil exclusivement sur une prise de courant installée dans les règles de

l'art, ayant une intensité minimale de 10 A et munie d'une terre efficace.

S'il y a incompatibilité entre la prise de courant et la fiche de l'appareil, appelez un électricien pour qu'il remplace la prise.

Pour respecter les directives en matière de sécurité, vous devrez utiliser pour l'installation un interrupteur omnipolaire ayant une distance minimale de 3 mm entre les contacts.

- N'utilisez ni prises multiples ni rallonges.
- Les dispositifs de déconnexion de sécurité doivent être prévus sur le réseau d'alimentation, conformément aux normes concernant l'installation du pays concerné.

2.3 Utilisation



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures, de brûlures, d'électrocution ou d'explosion.

- Cet appareil produit de l'eau chaude et il peut se former de la vapeur lors de son fonctionnement.

Évitez les éclaboussures d'eau chaude ou de vapeur. Utilisez les boutons ou les poignées.

- Ne saisissez pas la machine à café après l'avoir sortie du meuble.

Ne posez sur l'appareil aucun objet contenant des liquides, des matériaux inflammables ou corrosifs. Placez les accessoires nécessaires à la préparation du café (doseur par ex.) dans le support spécial.

Ne posez aucun objet encombrant ou instable sur l'appareil, pour ne pas risquer de bloquer le mouvement de ce dernier.

Ne permettez pas aux enfants ou aux animaux de rester à proximité de l'appareil lorsqu'il est extrait du meuble.

Ne laissez pas l'appareil hors du meuble lorsqu'il est utilisé.

Ne laissez pas l'appareil hors du meuble si cela n'est pas nécessaire.

- N'utilisez pas l'appareil quand il est extrait. Assurez-vous toujours que l'appareil soit inactif avant de l'extraire.

Exception faite pour la configuration du moulin à café, qui doit être effectuée quand la machine est extraite (voir chapitre « Configuration du moulin à café »).

- Utilisez exclusivement des accessoires et des pièces de rechange d'origine ou recommandés par le fabricant.
- Cet appareil est conçu et fabriqué pour préparer du café et réchauffer des boissons.

Toute autre utilisation est jugée impropre. Cet appareil n'est pas adapté à un usage commercial.

Le fabricant ne répond pas de dommages découlant d'un usage impropre de l'appareil. Cet appareil peut être installé sur un four encastré si l'arrière de ce dernier est équipé d'un ventilateur de refroidissement (puissance maximale du microondes : 3 kW).

- Le fabricant ne répond pas de dommages découlant de l'inobservation de ce mode d'emploi.

2.4 Entretien et nettoyage



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures, incendie ou dommages à l'appareil.

- Avant l'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche principale de la prise secteur.
- Assurez-vous que l'appareil est froid. Les panneaux en verre pourraient se casser.
- Changez immédiatement les panneaux en verre de la porte s'ils sont endommagés. Contactez le service client autorisé.
- Faites attention lorsque vous retirez la porte de l'appareil. La porte est lourde !
- Nettoyez régulièrement l'appareil pour éviter la détérioration du matériau en surface.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux humide. N'utilisez que des détergents neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons abrasifs, de solvants ou d'objets métalliques.
- Si vous utilisez un spray pour four, respectez les instructions de sécurité sur l'emballage.

2.5 Support technique

- Pour la réparation de l'appareil, contactez le service client autorisé.
- N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

2.6 Élimination




AVERTISSEMENT !

Risque de blessures ou d'étouffement.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur.
- Coupez le câble électrique secteur à proximité de l'appareil et éliminez-le.
- Retirez le loquet de la porte pour éviter que les enfants ou les animaux ne restent coincés dans l'appareil.


3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

3.1 Aperçu général



- A1** Interrupteur général
- A2** Compartiment accessoires (gauche/droite)
- A3** Bac égouttoir
- A4** Couvercle du bac égouttoir
- A5** Buse de raccordement eau chaude/vapeur
- A6** Bec verseur (réglable en hauteur)
- A7** Retirer le réservoir d'eau
- A8** Percolateur
- A9** Bac de marc de café
- A10** Réservoir à grains
- A11** Bouton de réglage de la mouture
- A12** Entonnoir de café moulu
- A13** Couvercle rotatif
- A14** Zone de chauffage de tasse (gauche)
Température moyenne 35 °C avec la fonction de chauffage de tasse activée et extinction automatique définie à 2 heures au moins


3.2 Accessoires



- B1** Papier indicateur « test de dureté totale »
- B2** Doseur du café moulu
- B3** Détartrant *
- B4** Filtre adoucisseur d'eau *
- B5** Brosse de nettoyage
- B6** Buses d'eau chaude/de vapeur
- B7** Couvercle de la buse de raccord
- B8** Pot à lait

(*) Disponible pour certains modèles uniquement

4. PANNEAU DE COMMANDE



	Icônes	Fonction	Description
C1		Activez/Désactivez	Pour activer et désactiver la machine. Une pression longue (3 sec.) sur cette touche éteint les éléments chauffants.
C2		MENU	Énumère les fonctions (nettoyage, préférés, options, configurations).
C3		PRÉFÉRÉS	Énumère les configurations préférées.
C4		AFFICHAGE	Montre les configurations actuelles de la machine à café
C5		EAU CHAUDE	Pour préparer une boisson chaude
C6		OPTIONS BOISSONS	Pour définir les options de boisson (Arôme, Taille, Tasses, Lait) et les fonctions (Enregistrer les options par défaut, Enregistrer comme préféré, Réinitialiser options, Supprimer préféré). Arôme : Extra doux, Doux, Moyen, Fort, Extra fort, Prémoulu Taille : Small, Medium, Large, Extra large Tasses : 1 tasse, 2 tasses Lait : de 10 % à 90 %
C7		RINÇAGE	Pour nettoyer et chauffer la machine



Appuyer

Touchez la surface du bout du doigt.



Déplacer

Faites glisser votre doigt sur la surface.

5. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION



AVERTISSEMENT !

Consultez les chapitres concernant la Sécurité.

1. Nettoyez la machine avant la première utilisation



Consultez le chapitre « Entretien et nettoyage ».

2. Branchez la machine

Branchez la machine à l'alimentation électrique secteur et tournez l'interrupteur général sur Activer **A1**

3. Configurations et rinçage

Suivez les instructions sur l'écran.

6. UTILISATION QUOTIDIENNE

AVERTISSEMENT !

Consultez les chapitres concernant la Sécurité.


REMARQUE SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE


Afin de se conformer aux exigences sur la consommation d'énergie, la machine à café est configurée par défaut sur l'état PRÊT À L'EMPLOI pendant 30 minutes.

Pendant ce laps de temps, les éléments chauffants sont activés et la machine à café est prête à l'emploi.

Un temps de « Maintien chaud » (Prêt à l'emploi) plus court peut être défini dans le MENU.












Lorsque la machine est allumée et non en état Prêt à l'emploi, elle procède à un cycle de préchauffage et rinçage automatique qui ne peut pas être interrompu. L'appareil n'est prêt à l'usage qu'après la fin de ce cycle.

La préparation de chaque boisson peut être personnalisée en appuyant sur l'icône  Options de boisson et enregistrée comme préférée ou comme option par défaut ; Cette fonction permet à l'utilisateur d'enregistrer les configurations actuelles.

L'icône  Préféré sur le panneau de commande permet à l'utilisateur de préparer directement sa boisson préférée.

6.1 Définir la boisson désirée

Icônes	Boisson
	Ristretto
	Espresso
	Espresso long
	Long coffee
	Café américain

Icônes	Boisson
	Espresso macchiato
	Macchiato
	Cappuccino
	Cappuccino +
	Latte macchiato
	Flat white
	Caffe latte
	Lait
	Eau chaude
	Vapeur
	Verseuse (Jug)

6.2 Préparer un café

1. Placez une tasse (ou deux tasses) sous les becs verseurs **A6**.
2. Abaissez les buses aussi près de la tasse. Ceci rend le café plus crémeux ;
3. Sélectionner le café désiré : Ristretto, Espresso, Espresso lungo, Long Coffee, Americano.



4. Il est possible de personnaliser Arôme, quantité de café et nombre de tasses en appuyant sur l'icône ☰ Options de boisson.
5. Vous pouvez modifier rapidement le nombre de tasses de 1 à 2 avec l'icône ☰.
6. Appuyer sur START et la distribution de la boisson commence

6.3 Réglage du moulin à café

⚠ ATTENTION


Sélectionnez un café au goût extra fort et tournez le bouton de réglage de la mouture pendant que la machine moule le café (écoutez le son de la mouture).

Position du bouton

Recommandé pour...



Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre (nombre plus élevé/mouture plus grossière) pour une crème moins dense. Tournez lentement 1 cran à la fois pendant que la machine moule le café (écoutez le son de la mouture).




Tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (nombre plus bas/mouture plus fine) pour une crème plus dense. Tournez lentement 1 cran à la fois pendant que la machine moule le café (écoutez le son de la mouture).

Si le message « CAFÉ MOULU TROP FIN » s'affiche à l'écran et que le café n'est pas distribué, tournez le bouton de 1 ou 2 crans dans le sens des aiguilles d'une montre. Il vous faudra peut-être au moins 2 boissons pour remarquer la modification.

6.4 Café moulu

1. Ajoutez une mesure de café moulu, pas avant que la machine ne soit allumée.






2. Appuyez sur l'icône ☰ Options de boisson, sélectionnez « Prémoulu » et appuyez sur l'icône OK.
3. Appuyez l'icône START La préparation commence.

6.5 Préparation automatique de boissons lactées

1. Retirez la buse d'eau chaude/de vapeur **B6** ;
2. Remplissez le pot à lait **B8** avec une quantité de lait suffisante, en ne dépassant pas le niveau MAX inscrit sur le pot.
3. Insérez le pot à lait **B8** sous la buse de raccordement de vapeur **A5** jusqu'à ce que le signal sonore ne retentisse.
4. Placez une tasse sous les becs verseurs.
5. Sélectionnez la boisson lactée désirée : Espresso macchiato, Macchiato, Cappuccino, Cappuccino+, Latte macchiato, Flat white, Caffè latte, Lait.
6. Appuyez l'icône START La préparation commence.

Tournez le bouton de réglage de la mousse sur le couvercle du pot à lait pour définir la quantité de mousse dans le lait :

Position du bouton	Recommandé pour...
 Sans mousse	Caffé latte/Lait chaud
 Peu de mousse	Latte macchiato
 Beaucoup de mousse	Cappuccino/Lait (lait moussieux)

6.6 Préparation de boissons lactées avec la buse de vapeur.

1. Insérez la buse de vapeur **B6** dans la buse de raccordement de Vapeur **A5** et sélectionnez la fonction VAPEUR à l'écran.
2. Appuyez sur START pour commencer.

6.7 Autostart

Vous pouvez définir l'heure de démarrage automatique afin que la machine soit prête à l'emploi à une certaine heure (par exemple le matin) et que vous puissiez préparer immédiatement votre café. Vous pouvez définir l'heure préférée dans le Menu.

Pour activer cette fonction, l'heure doit toujours être réglée correctement.

6.8 Prêt à l'emploi (maintien chaud)

La machine peut être programmée pour rester en état Prêt à l'emploi de 15 min à 3 heures.

Vous pouvez définir la durée préférée dans le Menu.

Pendant ce laps de temps, la machine est prête à l'emploi et les éléments chauffants sont activés.

La durée définie par le fabricant est de 30 minutes.

7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

⚠ AVERTISSEMENT !

Consultez les chapitres concernant la Sécurité.



Nettoyage de la machine à café

Pour nettoyer la machine à café, sélectionnez « Menu », puis « Nettoyage », « Guide de lavage » et enfin « Nettoyage de la machine ». Suivez les instructions sur l'écran. Il faut nettoyer régulièrement et laisser sécher les parties de la machine suivantes : bac de marc de café, bac égouttoir, réservoir d'eau et becs verseurs. Utilisez un chiffon doux avec de l'eau chaude et un détergent léger. Aucun de ces composants de la machine ne peut être mis au lave-vaisselle. N'utilisez pas de solvants, de détergents abrasifs ou d'alcool pour nettoyer la machine à café. Contrôlez régulièrement que l'entonnoir de café moulu n'est pas bouché. Si nécessaire, retirez les dépôts de café avec la brosse fournie.




Percolateur

Le percolateur **A8** ne peut être retiré que lorsque la machine est désactivée (pas en état Prêt à l'emploi), en appuyant sur l'icône ① ON/OFF pendant 3 secondes. Appuyez sur les deux boutons colorés de déverrouillage vers l'intérieur tout en tirant le percolateur vers l'extérieur. N'utilisez pas de détergent pour la vaisselle pour nettoyer le percolateur. Car l'intérieur du piston est traité avec un lubrifiant qui partirait avec. Laissez tremper le percolateur dans l'eau pendant environ 5 minutes, puis rincez-le. **NE METTEZ PAS LE PERCOLATEUR AU LAVE-VAISSELLE.**




Rinçage

Si vous n'utilisez pas la machine pendant plus de 3/4 jours, il est vivement recommandé, avant de la réutiliser, de l'allumer et d'effectuer 2-3 cycles de rinçage en appuyant sur l'icône .



Buse de raccordement eau chaude/vapeur


Chaque fois que vous préparez du lait, nettoyez la buse de raccordement eau chaude/vapeur **A5** avec un chiffon doux pour retirer les résidus de lait des joints.



Pot à lait

Pour nettoyer le pot à lait **B8**, sélectionnez « Menu », puis « Nettoyage », « Guide de lavage » et enfin « Nettoyer le pot à lait ». Suivez les instructions sur l'écran.

composants




lave-vaisselle



Assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu de lait dans l'orifice et la rainure sous le bouton. Si nécessaire, grattez la rainure avec un cure-dents.



composants



lave-vaisselle



Bac égouttoir et bac de marc de café

8. DÉTARTRAGE

La machine est conçue pour détecter quand le moment est venu d'effectuer le détartrage. Pour effectuer le procédé de détartrage autonome, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Retirez le filtre adoucisseur d'eau **B4** du réservoir d'eau extractible **A7**
2. Sélectionnez « Menu » puis « Nettoyage ».

3. Sélectionnez « Détartrage » et suivez les instructions sur l'écran.

Le cycle de détartrage ne peut pas être annulé, mais uniquement temporairement interrompu en appuyant sur STOP.

N'utilisez que du détartrant autorisé par le fabricant :

WebShop ELECTROLUX:

www.electrolux.com/shop

code **9029798718 M3BICD200**

9. CONFIGURATION DE LA DURETÉ DE L'EAU

La machine est réglée par défaut pour un niveau de dureté 4. La machine peut également être programmée selon la dureté de l'eau du réseau de distribution dans les diverses régions de sorte que la machine a besoin d'être détartrée moins souvent.

9.1 Mesure de la dureté de l'eau

1. Sortez le papier indicateur du « Test de dureté totale » **B1** (joint au Guide rapide) de son emballage.
2. Immergez le papier complètement dans un verre d'eau pendant une seconde.
3. Retirez le papier de l'eau et secouez

légèrement. Après environ une minute, 1, 2, 3, ou 4 carrés rouges se forment, en fonction de la dureté de l'eau. Chaque carré correspond à un niveau.

9.2 Configuration de la dureté de l'eau

1. Sélectionnez « Menu » puis « Configurations ».
2. Sélectionnez « Configuration » puis « Dureté de l'eau » puis définissez le niveau souhaité entre 1 et 4 (Niveau 1 = eau douce ; Niveau 4 = eau très dure) ;

La machine est maintenant reprogrammée avec le nouveau paramètre de dureté de l'eau.

10. FILTRE ADOUCISSEUR D'EAU

Certains modèles sont équipés d'un filtre adoucisseur d'eau **B4**. Si ce n'est pas le cas avec votre modèle, nous vous recommandons d'en acheter un auprès du SAV. Le filtre dure environ deux mois si la machine est utilisée normalement. Si la machine à café reste non utilisée avec le filtre installé, celui-ci durera au maximum 3 semaines.

10.1 Installation du filtre

1. Retirez le filtre de son emballage.
2. Sélectionnez « Menu » puis « Nettoyage ».
3. Sélectionnez « Filtre à eau » puis « Monter/Changer » et suivez les instructions sur l'écran.

10.2 Retirer le filtre

1. Sélectionnez « Menu » puis « Nettoyage ».
2. Sélectionnez « Filtre à eau » puis « Retirer (le cas échéant) » et suivez les instructions sur l'écran.

N'utilisez que des filtres à eau autorisés par le fabricant :

WebShop ELECTROLUX:

www.electrolux.com/shop

code **9029798726 M3BICF200**

11. DONNÉES TECHNIQUES

Tension : 220-240 V~ 50-60 Hz max. 10A
 Puissance absorbée : 1 350 W
 Pression : 15 bar
 Capacité réservoir d'eau : 2,5 litres
 Taille : L x H x P : 594 x 454 x 412 mm
 Poids : 20 kg



Cet appareil est conforme à la Réglementation CE 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.



L'appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers, mais emmené vers un centre de séparation et de recyclage des déchets agréé.



FR

Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent

REPRISE À LA LIVRAISON



À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


12. MESSAGES AFFICHÉS À L'ÉCRAN

Message affiché	Cause possible	Solution
VIDER BAC DE MARC	Le bac de marc de café est plein.	Videz le bac de marc, lavez-le et remettez-le en place. IMPORTANT : le récipient pourrait ne pas être plein. Il s'agit d'un simple message de nettoyage pour éviter la formation de moisissures au fil du temps.
INSÉRER BAC DE MARC	Le bac de marc de café n'est pas en position correcte.	Insérez correctement le bac de marc de café après l'avoir nettoyé.
AJOUTEZ LE CAFÉ PRÉ-MOULU	La fonction Café moulu a été sélectionnée mais le café prémoulu n'a pas été versé dans l'entonnoir.	Placez le café pré-moulu dans l'entonnoir et faites couler à nouveau.
	L'entonnoir de café moulu est bouché.	Videz l'entonnoir à l'aide d'une brosse.
MOULU TROP FIN. RÉGLER LA MOUTURE DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE	La mouture est trop fine et le café est alimenté trop lentement ou pas du tout.	Répétez la fabrication du café et tournez le bouton de réglage du moulin d'un cran dans le sens horaire vers « 7 » tandis que le moulin à café est en fonction. Si après la préparation d'au moins 2 cafés, la distribution est encore trop lente, répétez la procédure de correction, en tournant le bouton de réglage de la mouture d'un autre cran, jusqu'à ce que la distribution soit correcte. Si le problème persiste, assurez-vous que le réservoir d'eau est complètement inséré.
	Si le filtre adoucisseur est présent, une bulle d'air a pu s'introduire dans le circuit, obstruant l'écoulement.	Insérez la buse d'eau chaude/de vapeur dans la machine et faites s'écouler un peu d'eau jusqu'à ce que le flux devienne régulier.

Message affiché	Cause possible	Solution
TROP DE POUDRE. SÉLECTIONNER UN GOÛT PLUS LÉGER OU RÉDUISEZ LA QUANTITÉ DE CAFÉ MOULU	Vous avez utilisé trop de café.	Sélectionnez un goût plus modéré ou réduisez la quantité de café moulu (maximum 1 mesure).
INSÉRER UNITÉ DE PERCOLATION	L'unité de percolation n'est pas dans sa position correcte	Insérez l'unité de percolation dans sa position correcte après le nettoyage.
DÉTARTRE LA MACHINE	Indique qu'il faut détartrer la machine.	Suivez les instructions sur l'écran et respectez la procédure
DÉTARTRE LA MACHINE. IL VOUS RESTE ## BOISSONS.	Indique qu'il faut détartrer la machine.	Appuyez sur DÉTARTRAGE pour commencer le détartrage Suivez les instructions sur l'écran et respectez la procédure
CHANGER FILTRE ADOUCISSEUR	Le filtre adoucisseur est usagé.	Suivez les instructions sur l'écran pour changer ou retirer le filtre. Suivez les instructions dans la section « filtre adoucisseur d'eau ».
ALARME GÉNÉRALE : SE RÉFÉRER AU MANUEL UTILISATEUR	L'intérieur de la machine est très sale.	Nettoyez soigneusement l'intérieur de la machine, comme décrit dans la section « Nettoyage ». Si le message est toujours affiché après le nettoyage, contactez le Service client.
RANGER POT DE LAIT DANS FRIGO	Le pot à lait a été introduit dans la machine depuis plus de 20 min	Retirez le pot à lait de la machine et placez-le au frigo
MONTER LA BUSE SUR LE POT À LAIT	Première préparation d'une boisson lactée	Suivez les instructions sur l'écran

13. GUIDE DE DÉPANNAGE


Problème	Cause possible	Solution
Le café n'est pas chaud.	Une température de café basse est définie.	Programmez une température de café plus chaude dans le menu.
	Les tasses n'ont pas été préchauffées.	Chauffez les tasses à l'eau chaude à l'aide de la touche prévue à cet effet sur l'écran C5 . Jetez l'eau et essuyez soigneusement les tasses.
	La machine s'est refroidie car le temps s'est écoulé depuis la préparation du dernier café.	Chauffez les becs verseurs par rinçage à l'aide de la touche prévue à cet effet sur l'écran C7 .
	Il faut détartrer la machine	Procédez selon la description à la section « Détartrage ». Ensuite, contrôlez la dureté de l'eau (« Mesure dureté eau ») et assurez-vous que la configuration de la machine correspond à la dureté de l'alimentation en eau locale (« Configuration dureté eau »).

Problème	Cause possible	Solution
Le café est faible ou pas assez crémeux.	Le café est moulu trop gros.	Tournez le bouton de réglage de la mouture d'un cran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers le numéro "1" pendant que le moulin est en marche. Tournez d'un cran à la fois jusqu'à obtention d'un débit satisfaisant. L'effet n'est visible qu'après avoir préparé 2 cafés (voir la section « Réglage du moulin à café »).
	Le café n'est pas frais.	La paquet de café est ouvert depuis trop longtemps et a perdu sa saveur.
	Le café n'est pas approprié.	Utilisez du café pour machines espresso.
Le café coule trop lentement ou il sort goutte à goutte.	Le café est moulu trop fin.	Tournez le bouton de réglage de la mouture d'un cran dans en sens horaire vers le numéro "7" pendant que le moulin est en marche. Tournez d'un cran à la fois jusqu'à obtention d'un débit satisfaisant. L'effet n'est visible qu'après avoir préparé 2 cafés (voir la section « Réglage du moulin à café »).
	Les becs verseurs sont bouchés.	Nettoyez les becs verseurs avec un cure-dents et effectuez un cycle de rinçage.
La machine ne s'allume pas	Il n'est pas branché dans la prise secteur.	Branchez sur la prise secteur.
	L'interrupteur général n'est pas activé.	Appuyez sur l'interrupteur général A1 .
Le percolateur ne peut pas être extrait	La machine n'a pas été éteinte correctement	Éteignez la machine en appuyant pendant 3 secondes sur l'icône  ON/OFF
À la fin du détartrage, la machine demande un troisième rinçage	Pendant les deux cycles de rinçage, le réservoir d'eau n'a pas été rempli jusqu'au niveau MAX	Suivez les instructions affichées par la machine, après avoir vidé le bac égouttoir afin d'éviter un débordement d'eau.
Le lait ne sort pas de la buse à lait	Le couvercle du pot à lait est sale	Nettoyez le couvercle du pot à lait
Le lait contient de grosses bulles et gicle hors de la buse à lait ou il y a peu de crème	Le lait n'est pas assez froid ou n'est pas semi-écrémé ou écrémé.	Utilisez du lait écrémé ou semi-écrémé à la température du réfrigérateur (environ 5 °C). Si le résultat n'est pas celui que vous souhaitez, essayez de changer de marque de lait.
	Le bouton de réglage de la crème n'est pas correctement réglé.	Réglez en suivant les instructions de la section « Réglage de la quantité de crème ».
	Le couvercle du pot à lait ou le bouton de réglage de la crème est sale	Nettoyez le couvercle du pot à lait et le bouton de réglage du lait comme décrit dans la section « Nettoyage du pot à lait ».
	La buse de raccordement eau chaude/vapeur est sale	Nettoyez la buse de raccord comme décrit dans la section « Nettoyage de la buse de raccord d'eau chaude/de vapeur ».
La machine émet des bruits ou de petits souffles ou de la vapeur lorsqu'elle n'est pas en usage	La machine est prête à l'emploi, ou a été récemment éteinte, et le condensat s'égoutte dans le vaporisateur d'eau chaude	Ceci fait partie du fonctionnement normal. Pour limiter le phénomène, videz l'égouttoir.

electrolux.com

CODE MODE DÉMO : 2.4.6.8

Pour quitter le mode Démo, sélectionner « Configuration » puis « Entretien » et enfin « Mode Démo ON/OFF ».



57132C7665_01_0622

